

MANUEL MODULE DE PARAMETRAGE CAPTEURS V3

Numéro de série et version du firmware

Version du capteur

Langue

Paramètres généraux

Accès documentations

Validation Configuration

Connexion capteur

Suppression des mesures du capteur

Reset Capteur

Rafraîchir

Paramètres d'usine

Niveau de batterie

Niveaux relevés CO2 et COV

Mise à jour du firmware du capteur