

# Notice d'installation Gateway Ethernet

1



Vissez l'antenne à l'arrière de la gateway

2



Branchez le câble ethernet (non fourni)

3



Si le câble ethernet est alimenté les 3 LEDs à l'arrière s'allument

4



Si les 3 LEDs à l'arrière ne s'allument pas, branchez le câble secteur (fourni).

5



Une fois la gateway branchée, la LED du dessus s'allume.

6



Si la LED s'allume en vert elle est connectée au réseau. Si la LED s'allume en rouge, merci de contacter le service client.

7



Faites le reset de votre capteur en appuyant 2 secondes sur le bouton de droite

7bis



Vous avez de nouveaux capteurs ? Retirez la languette pour mettre en service vos capteurs.

8



Une fois connecté, le signal réseau s'affiche en bas à droite.

## Prérequis techniques

### Paramétrage réseau client :

IP fixe ou DHCP avec le masque, DNS...  
Y a-t-il un proxy ?

### Ouverture de port / flux :

8.8.8.8:53 tcp udp  
1.1.1.1:53 tcp udp  
chirpstack.pyres.com:1883 tcp  
chirpstack.pyres.com:8883 tcp tls  
chirpstack.pyres.com:1700 udp  
0.openwrt.pool.ntp.org:123 udp  
1.openwrt.pool.ntp.org:123 udp  
2.openwrt.pool.ntp.org:123 udp  
3.openwrt.pool.ntp.org:123 udp  
www.aivia.eu:60000:61000

## Besoin d'aide ?

Envoyez le GWEUI et le numéro de série en décrivant votre problème à [direct@pyres.com](mailto:direct@pyres.com) ou appelez le 04 68 68 39 68.