

NOTICE D'UTILISATION Capteur V3 LORA - Enregistreur







Table des matières

1	Présentation	. 3
	1.1 Présentation du produit	. 3
2	Avertissement	. 3
3	Descriptif technique de l'appareil	. 4
	3.1 Caractéristiques techniques	. 4
	3.2 Autonomie de la pile :	. 5
4	Installation	. 6
	4.1 Connexion au réseau LoRaWan	. 7
	4.2 Préconisations d'installation :	. 8
	4.3 Installation du capteur au mur	. 8
5	Configuration	. 9
6	Paramétrer le capteur	11
7	Utilisation	12
	7.1 Utilisation du capteur	12
	7.2 Niveau de pile :	14
	7.3 Enregistrement BACKUP	15
	7.4 Etalonnage manuel	16
8	Résolution de problèmes	17
9	Spécifications techniques	18
	9.1 Certifications	18
	9.2 Dimensions du capteur	18
	9.3 Garantie	20
	9.4 Mise au rebut - DEEE	20
1	0 Annexes	21
	10.1 Prise en main du capteur	21
	10.2 Accessoires optionnels	22
	10.3 - Etape de configuration manuelle	23





1 Présentation

1.1 Présentation du produit

Le capteur Class'Air LoRa Enregistreur permet l'acquisition du taux de CO2, de la température, de l'humidité relative, de la pression et du COV selon option.

Le capteur indique via 3 LEDs (verte, orange, rouge), le niveau de confinement de la zone de mesure en fonction du taux de CO2. L'écran du capteur affiche les valeurs mesurées et permet leurs transmissions via un réseau LoRaWan, un enregistrement des 3 dernières de mesures est également disponible.

2 Avertissement

Ne jamais installer un capteur exposé directement au soleil.

Le capteur ne doit pas être dans un courant d'air.

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique aucune flamme nue ne doit être placée à proximité du capteur.

Eloignez le capteur des radiateurs ou de toutes autre sources de chaleur. Veillez à ne pas placer le capteur au-dessus d'autres appareils qui pourraient chauffer. Veillez à ne rien placer sous le capteur.

Pour éviter tout dommage, n'insérez pas d'objets dans les orifices.

N'exposez pas le capteur à l'eau.

La fixation doit être adaptée au type de support sur lequel le capteur est fixé. Le fabriquant ne pourra être tenu responsable en cas de fixation inadéquate ou en cas d'accident ou de blessures lors de la fixation.





3 Descriptif technique de l'appareil

3.1 Caractéristiques techniques

Gamme de mesure :

Température : [-40 ; +125°C] +/-0,3 °C. Humidité : [10 ; 90%] +/-3%. CO2 : [0 ; 5000ppm] 50ppm +/-3%. Pression : [850 ; 1100hPa] +/-1hPa. COV : [0 – 500 index], disponible selon option.

Alimentation :

Le capteur fonctionne sur pile. Technologie lithium 3.6V/8500mA.

Période de mesure :

Le capteur relève des mesures à un intervalle d'un point toutes les 10 minutes.

Informations techniques générales :

Boitier : ABS couleur blanche. Température de fonctionnement : [-10 ; +50°C]. Température de stockage : [-20 ; +65°C].

Première mesures :

Suite à une mise en route ou un redémarrage il faut attendre environ <u>8 mesures</u> consécutives pour que la valeur affichée et transmise au serveur soit stabilisée.



Class'Air



3.2 Autonomie de la pile :

Sans l'option COV :

Configuration Radio Operateur LORA	*Autonomie LEDs clignotantes (Approximatif)	*Autonomie LEDs éteintes (Approximatif)
Lora SF7, sans réémission	54 mois	72 mois
Lora SF12, sans réémission	37 mois	48 mois
Lora SF12, 3 émissions	24 mois	28 mois

* Nombre de jours approximatifs : dépend des conditions d'utilisation et d'environnement Avec l'option COV :

Configuration Radio Operateur LORA	*Autonomie LEDs clignotantes (Approximatif)	*Autonomie LEDs éteintes (Approximatif)
(Lora SF7, sans réémission	30 mois	40 mois
Lora SF12, sans réémission	26 mois	30 mois
Lora SF12, 3 émissions	18 mois	20 mois

Nombre de jours approximatifs : dépend des conditions d'utilisation et d'environnement





3.3 Paramètres par défaut

Le capteur est livré en standard avec les paramétres suivants :

Paramétre	Valeur (défaut)
LEDs	Activé
*Seuil Orange	800 ppm
*Seuil Rouge	1500 ppm
Alarme sonore, passage au seuil rouge	Desactivée
Alarme sonore, passage au seuil vert	Desactivée
Retroéclairage	Activé
Affichage de la température/humidité	Activé
Affichage du CO2	Activé
AutoJoin	Désactivé

Ces valeurs sont configurables, voir paragraphe 10.4

* Attention ces valeurs peuvent évoluer selon la règlementation.

4 Installation

Mise sous tension

Le capteur est livré éteint. Avant l'utilisation, il faut enlever la languette pour activer le contact de pile.







4.1 Connexion au réseau LoRaWan

La connexion au réseau radio doit être effectuée avec le capteur fixé sur son emplacement.

Pour relancer une tentative de connexion, il faut effectuer un redémarrage du capteur, pour cela maintenir le bouton « D » appuyé jusqu'à redémarrage du capteur.

Une reconnexion au réseau est effectuée 1 fois par semaine (si la fonction auto join est activée)



Remarque : Le niveau de réception est actualisé à chaque downlink reçu (technique ou applicatif).

AutoJoin : Cette fonction permet une reconnexion automatique au réseau LoRa toutes les semaines, elle permet de changer d'opérateur sans avoir besoin d'accéder au capteur. Pour activer cette fonction il est conseillé d'avoir une bonne couverture réseau. Une mauvaise couverture réseau risque d'entrainer des pertes de données au moment de la réinscription réseau.





4.2 Préconisations d'installation :

Le capteur ne doit pas être dans un courant d'air ni exposé directement au soleil. Le support de fixation permet d'adapter l'angle au montage.



Utiliser les vis fournies pour réaliser l'assemblage

4.3 Installation du capteur au mur

Support de fixation mural fourni- visserie non fournie.

Réaliser 2 trous espacés de 59mm dans le mur puis utiliser 2 fixations appropriées au support.









5 Configuration

- 1- Télécharger et installer le module de paramétrage : https://start.pyres.com
- 2- Connecter le capteur au PC :

Placer le capteur sur le support et connecter le sur la prise USB ou relier directement le capteur (version USB) au PC avec le cable USB fourni.

3- Lancer le module en cliquant sur :



4- Cliquer sur détecter



Lorsqu'un capteur est detecté, les differents champs sont actualisés

Remarque : les versions du module de paramétrage anterieures à la version 4.1 ne supportent pas les capteurs V3.

Module de paramétrage capteur	— D :
Paramétrage du capteur: 09 04 00 09 - V 1.0 -	Version LoRaWAN FR 🔁 🦑 🃁 🗸 🕻
124 PG 245 ()	V.4.6.¢
Numéro de série :	Paramétrage de l'affichage et des notifications
Numéro devEUI :	Ω
	Seuil Orange : 800
	Seuil Rouge : 1 500
	LED Actives CO2 Coefficient A : 1,0000 B : 0,00
Class Air	✓ Radio ON HR Coefficient A : 1,0000 B : 0,00
USO Firmware V 1.0	Auto-Join T°C Coefficient A : 1,0000 B : 0,00
Bi Augusta Padio activée	✓ Affichage CO2. ✓ Affichage HR / T°C
Connecté au	🗹 Alerte sonore seuil rouge 🛛 🗹 Alerte sonore seuil vert
reseau Orange	Paramétrage de la prise de mesure
	Pas des Mesures
🛞 Effacer les mesures 🚺 Mice en veille 🏹 Mise à jour du firm	1 minute 5 minutes 20 minutes 1 heure
	2 minutes 10 minutes 40 minutes
Afficher l'historique des étalonnages manuels Fille Récupération des mesures brutes	Nb point moyenne 1 point 2 points 4 points
nergie restante 0%	Fuseau Horaire UTC +1 - Automatique CO2 référence 400
	Paramétrage du mode expert.
	Mode expert permanent Activation mode expert
	Heure de début 99 Heure de fin 99



Class Air

Le capteur affiche notamment :

- Le numéro de série
- Le devEUI
- La version de firmware installée
- Le statut radio (activé, connecté) ainsi que le réseau utilisé.
- Les valeurs en cours du CO2 ainsi que des COV Totaux (si option supportée

Paramètres modifiables :

- Activation Affichage LEDs verte, orange et rouge
- Seuil CO2 pour allumage de la LED Orange (Avertissement)
- Seuil CO2 pour allumage de la LED Rouge (Alerte)
- Activation radio et auto-join
- Activation alerte sonore dépassement du seuil Rouge

- Activation alerte sonore retour au seuil vert - Désactivation de l'affichage des informations CO2,Température et humidité relative sur le capteur - Modification (Si autorisée) des coefficients de correction Température, CO2 et hygrométrie

- Désactivation de l'affichage de la valeur du CO2 sur le capteur.

- Désactivation de l'affichage des informations température et humidité relative sur le capteur (Equivalent au Bouton Visible sur les versions précédentes).

- Modifcation de la valeur du CO2 de référence (Concerne l'étalonnage manuel)

=> Voir pragraphe 7.3 de la documerntation.

-Modification du fuseau horaire et du passage automatique à l'heure d'été

-Modification de la valeur du CO2 de reference pour l'etalonnage manuel

Boutons :

Permet l'installation d'une version particulière du logiciel interne du

capteur.

Affiche la liste des différents étalonnage manuel effectués (Max.

10)





6 Paramétrer le capteur

Module de paramétrage capteur	-	
Paramétrage du capteur: 09 04 00 09 - V 1.0 -	Version LoRaWAN 🛛 🖪 🕫 🃁	× >
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		V.4.6.6
Numéro de série : Ajuster les	Paramétrage de l'affichage et des notifications	0
Parameter (Parameters)	Seuil Orange : 800	
	Seuil Rouge : 1 500	
	LED Actives CO2 Coefficient A : 1,0000 B :	0,00
Class Air	Radio ON HR Coefficient A : 1,0000 B :	0,00
450 Firmward 1.0	Auto-Join T*C Coefficient A : 1,0000 B :	0,00
Radio active	✓ Affichage CO2 ✓ Affichage HR / T°C	
Connecté au réseau	✓ Alerte sonore seuil rouge ✓ Alerte sonore seuil vert	
Crange Orange	Paramétrage de la prise de mesure	C
	minute 5 minutes 20 minutes	0 1 heure
	🔿 2 moutes 💿 10 minutes 🔿 40 minutes	
Afficher l'historique des Récupération des mesures	Nb point novenne	
etalonnages manuels brutes	1 point 2 points 4 points	
nergie restante 0%	Fuseau Horaire UTC +1 🔹 🗌 Automatique CO2 réfé	rence 400
	Paramétrage du mode expert	
	Mode expert permanent Activation mode expert	
	Heure de début 99 Heure	de fin 99
CO2 582 COV 154 3		and the second



Le mode de fonctionnement et les plages sont configurables :

- en sortie de production,
- par la trame de downlink
- et sur l'interface du capteur

Attention : Lorsque le capteur est connecté au support, celui-ci effectue des mesures toutes les 15 secondes sans que aucun enregistrement ne soit effectuée n'y aucune transmission radio.

Remarque :

Il est possible d'utiliser le logiciel enregistreur pour effectuer des campagnes locales.



 $Manuel_Utilisation_Logiciel_Class'Air_FR_1.4.pdf$





7 Utilisation 7.1 Utilisation du capteur



Utilisation

Le capteur présente deux boutons de navigation positionnés aux emplacements G et D (cf. Photo).

La navigation et l'accès aux différents menus s'effectueront par des appuis **Court (1sec)** ou **Long (3sec)**. *(Les boutons D et G, ne sont pas indiqués sur le capteur).*

Lecture des informations

Le défilement des valeurs mesurées s'effectue par un appui court sur le bouton « **G** » (Sens antihoraire) ou « **D** » (Sens horaire). (cf. schéma ci-dessous).







Remarque :

Pour les modèles avec option COV, lors de la mise sous tension, la valeur affichée est « HEAT », cette valeur reste affichée pendant environ 30 minutes et représente la calibration de la sonde.

La valeur de COV est donnée par un indice entre 0 et 500

Index COV	Qualité d'air
0-50	Excellente
51-100	Bonne
101-150	Légèrement pollué
151-200	Modérément pollué
201-250	Fortement pollué
251-350	Sévèrement pollué
>350	Extrêmement pollué

Si une sonde rencontre une erreur de mesure, la valeur sera remplacée par « ---- »







7.2 Niveau de pile :

Le niveau de pile est affiché par une jauge, la gestion de cette jauge est uniquement prévue pour une pile lithium (3.6V / 8500mAh)

Niveau possible :



Changement de pile :

Attention la pile ne doit être changée que par une opération de maintenance. Le remplacement inapproprié de la pile peut compromettre la protection assurée par le capteur et provoquer un danger.







7.3 Enregistrement BACKUP

Les mesures envoyées via le réseau Lora sont également enregistrées en mémoire et récupérable via le logiciel de paramétrage.

Lorsque la mémoire du capteur est pleine, les plus anciennes mesures sont automatiquement effacées.

La capacité d'enregistrement est de 4 mois sans l'option COV et 3 mois avec l'option COV.

Le taux de remplissage de la mémoire est visible sur l'écran LCD.







7.4 Etalonnage manuel

Il est possible de réaliser un étalonnage manuel du CO2. Celui-ci est effectué sur un niveau de CO2 de référence, par défaut 400ppm.

Lors de l'activation de cette fonction, 30 acquisitions de CO2 sont effectuées avec une période de 30 secondes, une moyenne est effectuée sur les 10 mesures les plus basses et un offset est calculé par rapport à la référence. Une calibration sera jugée conforme si l'offset < +/- 200ppm.

Chaque nouvel étalonnage efface l'offset précèdent, 10 calibrations successives avec succès peuvent être effectuées, celles-ci devront être effacée via le logiciel PC pour permettre d'autres calibrations.

Pour lancer une calibration il faut aller dans le menu de configuration et valider par un appui long (« G ») l'écran suivant :



L'écran principal affichera les informations suivantes :



Lorsqu'une calibration est terminée, l'écran standard est affiché, si la calibration du CO2 a été un succès, un « c » est affiché, cela signifie de la valeur du CO2 affiché est la valeur du CO2 mesure + l'offset calculé.







8 Résolution de problèmes

Mon capteur ne se connecte pas au réseau LoRa :

- Vérifiez la zone de couverture par l'opérateur choisi.
- Vérifiez que votre capteur est bien déclaré chez un opérateur
- Vérifiez les clés de connexion (DevEui,AppEui,AppKey).
- Faites un test en extérieur pour vérifier que le bâtiment où le capteur est installé n'est pas étanche à l'onde 868Mhz.

J'ai plusieurs capteurs mais ils n'affichent pas les mêmes données :

- Les capteurs ne sont pas synchronisés entre eux.
- Il peut y avoir le pas de temps (10 minutes par défaut) de décalage entre les prises de mesures, pendant ce laps de temps, la valeur de CO2 peut évoluer.
- Pour comparer plusieurs capteurs il faut les placer dans une centrale d'étalonnage avec une valeur de CO2 fixée.

Mon capteur ne communique pas, le symbole triangle est affiché :



• Le capteur a été placé plus de 15 minutes sur son support sans avoir été détecté par le logiciel PC, il faut le séparer du socle et le replacer.





9 Spécifications techniques

9.1 Certifications

Le capteur est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne. Directive 2014/53/UE (RED) Directive 2014/35/UE

9.2 Dimensions du capteur











Dimension du support :











9.3 Garantie

Pour connaitre toutes les modalités de garantie veuillez-vous référer à nos conditions générales de vente sur <u>https://pyres.com/cgvpyres/</u>

Pour bénéficier de notre garantie merci de lire attentivement cette notice d'utilisation.

Notre service client est à votre écoute de 8h30 à 12 h et de 14h à 18h du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h et de 14h à 17h le vendredi.

Par téléphone au 04 68 68 39 68 (taper 2 pour la hotline)

Par mail : <u>sav@pyres.com</u>

9.4 Mise au rebut - DEEE

Ne mettez pas votre produit PYRESCOM et son emballage au rebut avec vos déchets ménagers. Utilisez le système de collecte en place dans votre région permettant de préserver l'environnement et la santé.

Ce produit peut contenir des piles conformes aux directives européennes 2006/66/CE et 2008/103/CE. Celles-ci ne peuvent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers courants.

Merci de vous renseigner sur le système de collecte des piles usagées en place de votre région. La mise au rebut correcte des piles usagées permettant de préserver l'environnement et la santé.

Conformément à la directive 2012/19/EU, PYRESCOM est en mesure de proposer des solutions de reprises et de traitements de vos appareils en fin de vie. Pour toutes demandes ou questions vous pouvez contacter notre service *Qualité-Environnement*

Par téléphone au 04 68 68 39 68

Par mail : <u>qualite@pyres.com</u>





10 Annexes

10.1 Prise en main du capteur



DÉTACHEZ

le capteur Class'Air du support de fixation mural.



ACTIVEZ

le capteur Class'Air en retirant la languette de la pile au dos du capteur, le capteur s'allume au bout de 60 sec.



TÉLÉCHARGEZ

sur le site start.pyres.com : (Scannez le QRcode)

- Module de paramétrage
- Plateforme IoT Class'Air
- Notice utilisation
- Certificats d'étalonnages



PLATEFORME IoT

Pour les clients utilisant la plateforme IoT Class'Air, accéder via le lien https ://monitoring.classair.fr et suivre les instructions.



+334 68 68 39 68 |classair@pyres.com Pyrescom France Mas des Tilleuls, 1 route de Toulouges 66680 Canohès | wwww.pyres.com











10.2 Accessoires optionnels

Plaque de protection



Support d'accueil pour la recharge









10.3 - Etape de configuration manuelle

Il est possible de modifier un certain nombre de paramètres directement sur le capteur via les boutons.



Utilisation

Le capteur présente deux boutons de navigation positionnés aux emplacements G et D (cf. Photo).

La navigation et l'accès aux différents menus s'effectueront par des appuis **Court (1sec)** ou **Long (3sec)**. (Les boutons D et G, ne sont pas indiqués sur le capteur).

Mot de passe

Pour entrer dans le mode configuration il vous sera demandé un mot de passe (sécurisant l'accès à ce mode)

Ce mot de passe est le suivant : 1234

Réalisation

* Après un appui long sur le bouton G, le symbole « ! » s'affiche et le premier digit clignote



- * Modifier le chiffre qui clignote en appuyant sur un D court
- * Pour passer au digit suivant appuyer sur un G court
- * Une fois le mot de passe 1234 inscrit, appuyer sur un **G long** pour l'enregistrer
- * L'inscription OUI apparait





Description du mode « configuration »

Une fois le mot de passe validé, vous arrivez sur l'écran de configuration des LEDS. Le défilement entre les différents menus s'effectue par un appui **court** sur le bouton **« G »** (cf. schéma ci-dessous).

^{r8d} * 30% ف 88% الاربيس	Permet d'activer de la radio
^{LEd} \$30°, \$28°, ۳۳۳	Permet d'activer les LEDs
IOOO LSo & 30à ∿ 28* ■■	Permet de modifier le seuil de la LED orange
↓ 308 & 58*	Permet de modifier le seuil de la LED rouge
₽∪ ^{65H} & 30å * 28* mm	Permet un « bip » sonore au passage du seuil rouge
0∪ ⁶⁵⁶ ቆ 308 * 28* ■■	Permet un « bip » sonore retour au seuil vert
۵ 00 ^۵ 8 308 % 58* ۳۳	Permet d'activer ou d'inhiber le rétro-éclairage
۵ ارا ۲۳ ۵ 30 <u>6</u> ۵ 28* س	Affichage de la température et l'humidité
€ 30;8 % 28* * 30;8 %	Affichage du CO2
↓ ¦2 	Heure du capteur (information)
€ 	Activer l'étalonnage manuel
₽°2 \$0:8 \$ 28* •••	Heure de fin de période expert





↓ ↓ ^{In I} ♣ 30 [°] e , 98 [°] ■■	Version du firmware *
- 84 °5' & 30% % 28% m ull	Qualité de connexion (RSSI)
↓ 50r & 30g % 28* m .11	Qualité de connexion (SNR)
* 30% * 80% * 85 * 806	AutoJoin







Attention : Certains paramétrages influent sur l'autonomie du capteur.

Après 10 secondes d'inactivité sur les boutons, un retour aux écrans mesures est effectué automatiquement, toutes les modifications validées seront prises en compte.

* Ce menu permet de redémarrer le capteur par validation. Le capteur doit impérativement être remis à l'heure par le logiciel sinon l'horodatage des enregistrements sera erroné (1.1 correspond à la version du firmware).

Modification d'un paramètre du mode « configuration » :

Cette étape va permettre d'enregistrer vos différentes « valeurs témoins » (pensez à les préparer).

□ Se positionner sur le paramètre souhaité puis exercer un appui sur **G long**, le **premier digit clignote** et le **symbole « ! »** s'affiche.

□ Modifier le chiffre qui clignote en appuyant sur **D court**

□ Pour passer au digit suivant appuyer sur **G court**

□ Lorsque la valeur souhaitée est affichée, appuyer sur **G long** pour l'enregistrer





Une fois le mot de passe saisi validez-le en effectuant un appui Long sur « G »

PYRESCOM Mas des Tilleuls 66680 Canohes France <u>direct@pyres.com</u>

www.pyres.com